

Noodstop vervangen Juuko K-serie

Replacing the emergency stop on the Juuko K-serie

Voor het vervangen van de noodstop moet het printje op de noodstop omgezet worden naar de nieuwe noodstop. Dit kan alleen door de 4 contactpuntjes om te solderen.

Let op! Het printje op de noodstop is zeer delicaat. Wij adviseren u dit alleen zelf te doen indien u hierin ervaren bent!

To replace the emergency stop, the PCB must be desoldered and resoldered on the new emergency stop. Only 4 contact points must be soldered. Please note, the PCB is very delicate, we advise that soldering is carried out by someone confident in solder work.

