


Scanreco: Inleren zender

1




Verwijder de batterij uit de zender.

2



Verbind de zender en de ontvanger met de seriële kabel.

3




Controleer of het systeem werkt.

4




Maak de ontvanger 1 minuut spanningsvrij en sluit daarna weer aan.

5




Noodstop indrukken.

6




Noodstop machine indrukken.

7




Zet de noodstop na 1 minuut weer vrij (omhoog).

8



Noodstop vrij (omhoog).

9




Druk de ON knop in. (De rode LED gaat branden.) Laat de knop pas na het 2e geluidssignaal los.

10



Verwijder de seriële kabel.

11



Plaats de batterij terug.

12



Klaar voor gebruik.