

SISTEMATICA

Trend



De TREND van Sistematica is een compacte handzender met 2, 4, 6, 8, 10, 12 of 14 drukknoppen, een Start en een Stop drukknop.

Door middel van het optionele Tilting Hand systeem kan de zender de drukknopfuncties met een proportionele of een Snel/langzaam functie bedienen.

De TREND is ideaal voor hydraulische kranen, oogstmachines, wegwerkvoertuigen, etc.



Remotecontrolparts



Waterdicht (IP67) en blijft drijven waardoor uitermate geschikt voor nautische toepassingen.



Ergonomisch ontwerp



Gemaakt van gegoten kunststof met een rubber omhulsel voor extra stevigheid en bescherming.



De TREND kan op maat gemaakt worden met verschillende kleuren, symbolen en logo's.

TECHNISCHE DATA

Afmetingen (LxBxH)	165x80x40
Gewicht	220 gram
Beschermings graad	IP 67
Verbruik stand-by	10 mA
Verbruik	30 mA
Batterijen	2x AA Oplaadbaar 1500 mAH
Werk temperatuur	-20°C - + 55°C
Frequenties	ISM 868/915 MHz
Bereik	150 meter (open veld)
Aantal functies	4 tot 56



SISTEMATICA

Trend



Remotecontrolparts

Optioneel



VIBRACALL/BUZZER

Indien de zender en ontvanger geen verbinding meer met elkaar hebben geeft de zender dit d.m.v. een trilsignaal of een zoemer aan.



TILTING HAND

Door de zender langzaam naar links of rechts te kantelen kan de zender een drukknop een tweede functie, proportionele bediening of een Snel/Langzaam functie activeren.



SAFETY POINT

Met de Safety Point is het mogelijk om bepaalde functies alleen te activeren indien de zender bij de Safety Point gehouden wordt. De Safety Point kan op elke gewenste plaats bevestigd worden waar de veiligheid het grootst wordt geacht. Safety Point kan geleverd worden in Basic en Active.



PAGE CHANGE

Vergroot de capaciteiten van de zender met Page Change. Hiermee is het mogelijk om de functieknoppen meerdere functies te geven d.m.v. een toetsencombinatie. Mogelijk tot 56 functies.



BACKLIT KEYPAD

Voor een beter zicht op de drukknoppen op donkere werkplaatsen. Een speciale sensor die de schemering meet schakeld de verlichting aan en uit.



HOUDER

Makkelijk te bevestigen houder voor de zender van duurzaam kunststof. Ook beschikbaar met Safety Point.




EMERGENCY BUTTON


Een Noodstop die alle beweging die op het moment van indrukken gaande zijn direct stop zet. De Noodstop kan op de zender alswel op een gewenste plek als een losse Noodstop gemonteerd worden.



EGO



EASY



NIMBLE



NEMO