




HANDLEIDING HBC-RADIOMATIC MERLIN

Voor u begint:

Plaats de iLog uit uw huidige zender in de reserve zender

OF

Maak de ontvanger voor 1 minuut spanningsvrij, zet daarna de spanning er weer op.




iLog in reserve zender.

OF



Ontvanger 1 min.
Spanningsvrij.



1 Stopknop omhoog.



2 Druk 2 sec. op start.



3 Merlin kaart tegen
onderkant van de
zender.



4 Trilt kort.



5 Trilt lang.




6 Merlin kaart weg.



7 Druk 2 sec. op start.




8 Trilt lang.



9 De zender is nu
ingeleerd.



10 Start de zender op.
(Druk 1x kort en 1x lang
op start.)



11 LED gaat van wit naar
knipperend groen.



12 Klaar voor gebruik.